



Руководство пользователя

Руководство содержит гарантийную информацию и рекомендации по использованию.

Компания **Les Mills** имеет своей целью предоставление качественного оборудования **LES MILLS**, включая инновационную степ-платформу **LES MILLS SMARTSTEP®** с уникальной системой крепления «ножек», гриф и весовые диски **SMARTBAR®**, ленточный амортизатор **SMARTBAND®** и универсальный мат **MBX™ MAT**.

Гарантия:

На изделие LesMills SMARTBAR™

1 год.

На изделие LesMills SMARTSTEP™

1 год.

На изделие LesMills SMARTBAND™

6 мес.

На изделие LesMills MBX MAT™

6 мес.


ИСКЛЮЧЕНИЯ

Гарантия на оборудование Les Mills распространяется только на поломки, вызванные производственными дефектами, обнаружившиеся в процессе надлежащего использования. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные износом, неправильной эксплуатацией, коррозией; поломки в результате транспортировки или неаккуратной погрузки/разгрузки; случаи, когда оборудование SMART TECH® было использовано не в соответствии с рекомендациями Les Mills или модифицировано без согласования с Les Mills; а также неисправности, возникшие в результате неправильного хранения.

Гарантия Les Mills считается недействительной, если на оборудовании SMART TECH® нет серийного номера производителя или кода товара, а также если наклейка с соответствующей информацией была удалена, изменена или фальсифицирована.

Les Mills, также как и официальные дилеры оборудования Les Mills не несут ответственности за любые дефекты, полученные по независящим от них причинам, а также за косвенные убытки, связанные с неисправностью оборудования.

Если вы являетесь частным лицом и приобрели оборудование для домашнего использования, вы имеете соответствующие законные права, перечисленные в национальном законодательстве о защите прав потребителей. Гарантия на оборудование Les Mills не ограничивает эти права.



ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Продукция SMART TECH® имеет минимальные требования по обслуживанию и уходу для обеспечения указанного срока службы.

С целью обслуживания необходимо проводить визуальный осмотр оборудования, проверяя его на наличие любых повреждений, а также проводить проверку функциональности всех подвижных деталей (если такие имеются). Для сохранения внешнего вида оборудование SMART TECH® необходимо протирать влажной тканью, удаляя пыль и грязь.

Применение при чистке оборудования SMART TECH агрессивных моющих средств и растворителей аннулирует гарантию.

ОБОРУДОВАНИЕ SMARTBAR®

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИЙ

В случае обнаружения неисправности, в первую очередь вам следует связаться с нами по электронной почте СЕРВИС МФ service@mfitness.ru и предоставить следующую информацию:

- 1 — Серийный номер неисправного оборудования SMARTBAR® (расположенный на внутренней стороне крепежной ручки). Серийный номер SMARTBAR® находится на внутренней части механизма “крокодил”. Потяните ручку на себя, чтобы увидеть серийный номер. Серийный номер весового диска SMARTBAR® находится в верхней части диска, рядом с логотипом Les Mills.
- 2 — Дата покупки неисправного оборудования SMARTBAR®.
- 3 — Доказательство совершения покупки. Храните счет на оплату в надежном месте, так как его наличие является обязательным условием получения гарантийного обслуживания.
- 4 — Информация о месте и условиях использования оборудования SMARTBAR® (в домашних условиях, в зале и т.д.).
- 5 — Точное описание неисправности (включая фотографии неисправного оборудования SMARTBAR®).

Мы рассмотрим проблему и определим, является ли ваш случай гарантийным, после чего будет произведен ремонт или, в случае необходимости, замена оборудования SMARTBAR®.

Все вопросы, связанные с гарантийным ремонтом, направляйте по адресу СЕРВИС МФ service@mfitness.ru или обращайтесь к региональному дистрибьютору.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

В ходе многочисленных тестов выявлено, что SMARTBAR® выдерживает все, с чем можно столкнуться при разумном использовании оборудования. Важно помнить, что максимальная нагрузка, на которую рассчитана работа со штангой - 60 кг; штанга не предназначена для использования на улице и на абразивных поверхностях типа бетона или асфальта.

Уход и использование:

Мы рекомендуем регулярно чистить SMARTBAR® водой с мягким мылом или моющим средством.

Нанесите разбавленный раствор мыла / моющего средства на мягкую (безворсовую) ткань, затем протрите ею штангу.

При очистке головок механизма “крокодил”, пожалуйста, следите за тем, чтобы чистящий раствор не попал между деталями или внутрь механизмов.

Пожалуйста, не распыляйте чистящий раствор непосредственно на SMARTBAR®.

Избыток жидкости в механизмах замков “крокодил” может привести к длительному воздействию концентрированного чистящего средства, что может повлиять на производительность и безопасность SMARTBAR®.

Использование химических чистящих средств в настоящее время не рекомендуется – разница в ингредиентах между различными чистящими средствами, и их реакция на материалы и компоненты оборудования изучается. Компания работает над поиском приемлемого безопасного варианта.


Инструкция по замене весовых дисков:

Процесс замены дисков SMARTBAR® всегда должен происходить в горизонтальном положении.


Не ставьте штангу “на попа” (вертикально), не перемещайте штангу и диски отдельно или в сборе бросками или перетаскиванием по полу.

Положите SMARTBAR® горизонтально на пол. Вставьте диск в головку замка “крокодил”. Убедившись, что диск(-и) надежно зафиксирован(-ы), закрепляйте веса один за другим. Максимум должно быть 3 диска (любого веса) с каждой стороны (начиная от самого большого к самому маленькому). Диски должны располагаться таким образом, чтобы самый тяжелый из них находился внутри (т.е. ближе всего к тому месту, где он крепится к штанге).

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ LES MILLS SMARTBAR НА СТОЙКЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ




Чтобы снять веса, положите штангу SMARTBAR горизонтально на пол. Потяните красную ручку к центру штанги, затем снимите диск со штанги. Снимайте веса один за другим.



Видео данной процедуры можно посмотреть по ссылке или в youtube (начинается с 30 секунды видео): <https://www.lesmills.com/merchandise/equipment/>

Ущерб, вызванный неправильным использованием оборудования, такими как неправильная замена дисков или неправильный уход, НЕ покрывается гарантией. Используйте оборудование правильно и по назначению.

Храните оборудование на специальной стойке для хранения SMARTBAR®, или держите его горизонтально на твердой ровной поверхности. Не храните грифы SMARTBAR® вертикально стоящими на полу. Не храните оборудование SMARTBAR® в условиях экстремальных температур.





ОБОРУДОВАНИЕ LES MILLS SMARTSTEP®


ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИЙ

В случае обнаружения неисправности, в первую очередь вам следует связаться с нами по электронной почте СЕРВИС МФ service@mfitness.ru и предоставить следующую информацию:

- 1 — Серийный номер неисправного оборудования SMARTSTEP® (белая наклейка, расположенная с обратной стороны степ-платформы).
- 2 — Дата покупки неисправного оборудования SMARTSTEP®.
- 3 — Доказательство совершения покупки. Храните счет на оплату в надежном месте, так как его наличие является обязательным условием получения гарантийного обслуживания.
- 4 — Информация о месте и условиях использования оборудования SMARTSTEP® (в домашних условиях, в зале и т.д.).
- 5 — Точное описание неисправности (включая фотографии неисправного оборудования SMARTSTEP®).

Мы рассмотрим проблему и определим, является ли ваш случай гарантийным, после чего будет произведен ремонт или, в случае необходимости, замена оборудования SMARTSTEP®.

Все вопросы, связанные с гарантийным ремонтом, направляйте по адресу СЕРВИС МФ service@mfitness.ru или обращайтесь к региональному дистрибьютору.





ОБОРУДОВАНИЕ SMARTBAND®

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИЙ

В случае обнаружения неисправности вам следует связаться с нами по электронной почте СЕРВИС МФ service@mfitness.ru и предоставить следующую информацию:

- 1 — Код партии неисправного амортизатора SMARTBAND® (расположен в средней части рядом с логотипом LES MILLS).
- 2 — Дата покупки неисправного оборудования SMARTBAND®.
- 3 — Доказательство совершения покупки. Храните счет на оплату в надежном месте, так как его наличие является обязательным условием получения гарантийного обслуживания.
- 4 — Информация о месте и условиях использования оборудования SMARTBAND® (в домашних условиях, в зале и т.д.).
- 5 — Точное описание неисправности (включая фотографии неисправного оборудования SMARTBAND®)



Мы рассмотрим проблему и определим, является ли ваш случай гарантийным, после чего будет произведен ремонт или, в случае необходимости, замена оборудования SMARTBAND®.

Все вопросы, связанные с гарантийным ремонтом, направляйте по адресу СЕРВИС МФ service@mfitness.ru или обращайтесь к региональному дистрибьютору.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Используйте ленточный амортизатор LES MILLS SMARTBAND® так же, как любой другой. Каждый амортизатор SMARTBAND® состоит из двух рукояток и плоской ленты. Храните амортизатор SMARTBAND® на стойке для хранения оборудования, или вместе с другими лентами. Не храните оборудование SMARTBAND® в условиях экстремальных температур.





ОБОРУДОВАНИЕ MBX™ MAT

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИЙ

В случае обнаружения повреждений, в первую очередь вам следует связаться с нами по электронной почте СЕРВИС МФ service@mfitness.ru и предоставить следующую информацию:

- 1 — Код партии поврежденного мата MBX™ MAT (ряд вышитых полос, расположенных на боковой стороне бирки с логотипом LES MILLS).
- 2 — Дата покупки поврежденного оборудования MBX™ MAT.
- 3 — Доказательство совершения покупки. Храните счет на оплату в надежном месте, так как его наличие является обязательным условием получения гарантийного обслуживания.
- 4 — Информация о месте и условиях использования оборудования MBX™ MAT (в домашних условиях, в зале и т.д.).
- 5 — Точное описание повреждения (включая фотографии поврежденного оборудования MBX™ MAT)

Все вопросы, связанные с гарантийным ремонтом, направляйте по адресу СЕРВИС МФ service@mfitness.ru или обращайтесь к региональному дистрибьютору.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Красная сторона мата MBX™ MAT предназначена для программы BODYBALANCE® и упражнений йоги, выполняемых без обуви. Снимите обувь перед использованием красной стороны мата MBX™ MAT.

Серая сторона мата MBX™ MAT предназначена для программы CXWORX™ и функциональных тренировок. Серую сторону мата можно использовать в обуви.

Не храните мат MBX™ MAT в условиях экстремальных температур и рядом с острыми предметами. Высушивайте мат MBX™ MAT после каждого использования. После сушки мат можно оставить на стойке для хранения матов MBX™ MAT, или хранить его в скрученном виде/разложенным на полу. Не кладите другие предметы на мат во время хранения.

